










転倒防止金具等の例

L字金具 対象物と壁を、金具をネジ留めすることにより固定するタイプ		上部ベルト式 冷蔵庫上部に設けられた穴にベルトを通し、壁面に打ち込まれた金具と結ぶタイプ	
L字金具（下向き取付） 対象物と壁を、下向きに取り付けた金具をネジ留めすることにより固定するタイプ		下部長ベルト式 冷蔵庫下部に設けられた穴に長いベルトを通し、壁面に打ち込まれた金具と結ぶタイプ	
プレート式 対象物と壁をそれぞれネジ留めした金具を、金属プレートで結ぶタイプ		ロープ・ヒートン式 壁面にヒートンを打ち込み、テレビ背面を布状のロープで結ぶタイプ	
ベルト式 対象物と壁をそれぞれネジ留めした金具を、ベルトで結ぶタイプ		プラスチックバンド式 テレビ背面や台座に設けられた穴とテレビ台を、プラスチック製バンドで結ぶタイプ	
背面L型固定式 壁と電子レンジ背面に設けられた穴を、金具をネジ留めすることにより固定するタイプ		ビス留め式 テレビ台座に設けられた穴とテレビ台を、ビスで固定するタイプ	