

## 葭川公園 Cブロック イベント用電源ボックス 使用方法

イベント時、コンセント2口の合計値で最大30Aの使用が可能です。

中央・稲毛公園緑地事務所においてボックスの鍵を貸し出します。

使用された電気料金をご負担いただきます。

使用に先立ち、ボックス内のモニターの数値が視認できるよう写真記録して下さい。

使用終了時、再度、モニターの数値が視認できるよう写真記録して下さい。

ボックス内のモニター数値の差し引きから1Kw単位で使用料金を納付いただきます。

中央・稲毛公園緑地事務所にて納付書を発行します。指定期日までに納付下さい。



イベント用電源ボックス 正面



イベント用電源ボックス 側面



ボックス内 モニターとコンセント2口



モニター画面